

Значки на бирках одежды

Что означают значки на бирке: стирка, отбеливание, сушка, глажка и профессиональная чистка.

Стирка

Точки внутри тазика означают те же температуры: одна — 30 °C, две — 40 °C, три — 50 °C, четыре — 60 °C, пять — 70 °C, шесть — 95 °C.



Стирка в машине, 30 °C



Стирка в машине, 40 °C



Стирка в машине, 60 °C



Стирка в машине, 95 °C



Деликатный режим, меньше механики



Очень деликатный режим



Ручная стирка, до 40 °C



Не стирать

Отбеливание



Можно любое отбеливание



Только кислородное, без хлора



Не отбеливать

Сушка в машине



Сушить в машине при низкой температуре



Сушить в машине при обычной температуре



Сушить в машине, температура любая



Не сушить в машине

Естественная сушка



Сушить разложив горизонтально



Сушить не отжимая



Сушить на верёвке



Сушить в тени

Глажка



Гладить слабо, до 110 °C, без пара



Гладить средне, до 150 °C



Гладить горячо, до 200 °C



Не гладить

Профессиональная чистка



Химчистка, обычный растворитель



Химчистка, деликатный режим



Химчистка только на углеводородах



Профессиональная аквачистка



Нельзя в химчистку

Значки даны по системе ISO 3758 — той, что печатают на бирках одежды.